



左右ボタン

日前データや履歴データを表示中に、1日分や1回分の表示を進めたり戻したりします。

- ・左ボタン…押すたびに、3回前、2回前、1回前の様に戻ります。
- ・右ボタン…押すたびに、1回前、2回前、3回前の様に進みます。

呼出ボタン

遊技台のトラブルや玉箱が必要な場合などで、スタッフを呼ぶ際に押します。

呼び出し中はポチ太郎のボタンが点滅します。もう一度押すと呼び出しが解除されます。

データボタン

過去最高や日前などの詳細データを表示します。

詳細データ表示中はポチ太郎のボタンが点滅します。

データボタンを押すたびに、過去最高、本日、…と、順次表示日数データが切替っていきます。

履歴ボタン

特賞や初当たりごとの履歴データを表示します。

履歴データ表示中はポチ太郎のボタンが点滅します。

履歴ボタンを押すたびに、1回前、2回前、…と、順次表示回前データが切替っていきます。