

| | | | |
|-------|---------|-------------|-----|
| メーカー名 | エレコ | | |
| 機種名 | 泡盛 | | |
| 遊技タイプ | ノーマル | | |
| 出力情報 | あり ・ なし | ワンショット ・ 連続 | その他 |

接続方法

遊技台からの情報

デー太郎ランプに接続

デー太郎ランプ

ランプ表示内容

| 接続方法 | デー太郎表示内容 |
|---------------|----------------------------------|
| 集中端子板→デー太郎ランプ | BB表示→BIGボーナス回数 RB表示→REGボーナス回数 |

台情報出力

| 端子番号 | 情報名 | 出力内容 |
|------|--------|------------------------|
| ① | メダル投入 | メダル投入時出力 |
| ② | メダル払出 | メダル払出時出力 |
| ③ | 外部出力1 | REGボーナス中 |
| ④ | 外部出力2 | BIGボーナス中 又は 初回BIGボーナス中 |
| ⑤ | 外部出力3 | 初回BIGボーナス中 |
| ⑥ | リレーコモン | リレーコモン |
| ⑦ | 外部出力4 | セキュリティ信号 |
| ⑧ | 外部出力5 | ドアオープン信号 |

※外部出力の詳細は遊技機メーカーへお問い合わせください。