

デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2020年8月31日 138

メーカー名	サミー	
機種名	P ROAD TO EDEN	GED
入力変換ハーネスセット	A	DYR-H171
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

遊技台からの情報

③ CN3 (灰) スタート (橙・緑)

⑤ CN5 (黒) 大当り (赤・青)

⑥ CN6 (桃) 確変 (茶・黒)

⑪ CN11 (茶) 賞球 (橙・黒)

デー太郎ランプに接続

外部端子板

遊技台

スタート → CN3

大当り → CN5

確変 → CN6

賞球 ← CN11

出力情報

番号	端子	色	情報名	出力内容	電サボ	大当			
①	CN1	白	賞球	賞球が10個払出される度に出力					
②	CN2	緑	扉・枠開放	「ガラス枠」「ブラ枠」が開放している間出力					
③	CN3	灰	図柄確定	特別図柄1及び特別図柄2の変動停止に出力					→スタートに接続
④	CN4	黄	始動口1	始動口1入賞毎又は始動口2入賞毎に出力					
⑤	CN5	黒	当り1	「全ての大当り」の間出力		○			→大当りに接続
⑥	CN6	桃	当り2	「全ての大当り」・「全小当り」・「電サボ中」の間出力 <small>特別図柄による役物の作動に係る当り開始から当り終了までの間、「全ての大当り」終了後から特別図柄の保留が0個以外かつ、特別図柄変動待機中の間出力</small>	○	○			→確変に接続
⑦	CN7	青	当り3	「全ての大当り」の間、特別図柄1による役物の作動に係る当り開始から当り終了までの間出力		○			
⑧	CN8	赤	当り4	「全ての大当り」の間出力		○			
⑨	CN9	橙	始動口2	電サボ未作動時に始動口2入賞毎に出力					
⑩	CN10	水	アウトカウント	遊技球がアウトカウントスイッチを10個通過する度に出力					
⑪	CN11	茶	メイン賞球	入賞時に賞球予定数を計算し、賞球予定数10個毎に出力					→賞球線に接続
⑫	CN12	紫	セキュリティ	RWMクア・磁気・断線・電源・電波・通信・衝撃セツ等異常出力					

※小当りラッシュ搭載機