

メーカー名	サミー	
機種名	CRルーキーズ / デジハネルーキーズ	LVB/SVA
入力変換ハーネスセット	<b>A</b>	DYR-H171
賞球入力変換ハーネス	<b>B</b>	DYR-H182

## ハーネス結線図

遊技台からの情報

③ CN 3 (灰) スタート (橙・緑)

⑧ CN 8 (赤) 大当り (赤・青)

⑥ CN 6 (桃) 確変 (茶・黒)

⑨ CN 9 (橙) 賞球 (橙・黒)

デー太郎ランプに接続

## 外部端子板

遊技台

スタート →

← 確変

← 大当り

← 賞球

## 出力情報

番号	端子	色	情報名	出力内容	確変	大当り		小当	
						※1	※2		
①	CN1	白	賞球	賞球払出時(10個毎)に出力					
②	CN2	緑	扉・枠開放	「表ユニット」「プラ枠ユニット」「裏セットユニット」が開放中に出力					
③	CN3	灰	図柄確定	特別図柄1又は特別図柄2の変動1回につき0.6秒間出力					→スタートに接続
④	CN4	黄	始動口	中始動口又は右始動口(電チュー)入賞1個毎に出力					
⑤	CN5	黒	当り1	大当り中又は普通図柄の確変未作動中の小当り中に出力		○	○	○	
⑥	CN6	桃	当り2	大当り中又は普通図柄の確変作動中に出力	○	○			→確変に接続
⑦	CN7	青	当り3	大当り中出力(開放延長なし大当り・特別図柄2大当りは出力なし)		○			
⑧	CN8	赤	当り4	大当り中出力		○	○		→大当りに接続
⑨	CN9	橙	メイン賞球	入賞時に賞球予定数を計算し、賞球予定数10個毎に出力					→賞球線に接続
⑩	CN10	水	セキュリティ	RAMクリア・磁気センサ・断線電源・電波センサ・ガラス未検出・異常センサ出力					

※1→開放延長が作動する大当り      ※2→開放延長が作動しない大当り