


デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2026年09月29日 156

メーカー名	オッケー.	
機種名	SMART - PACHINKO GANTZ	M3
ワンタッチ台接続ハーネス	入力変換ワンタッチハーネス	DSH-H018
アウトセーフ	アウトセーフ入力ハーネス	DYR-H482

ハーネス結線図



HCBOX出力情報

端子番号	出力情報	内容	
コネクター1	1	発射数	発射球データ10球で1パルス出力
	2	賞球	枠制御で管理している賞球データ10球で1パルス出力
	3	扉開放	扉開放状態の時にON出力
	4	不正	主制御及び枠制御で不正検出時にON出力
	5	図柄確定回数	特図(1, 2)の図柄確定1回で1パルス出力
	6	全始動口入賞	ヘソ・電チュー入賞1球で1パルス出力
	7	始動口1	ヘソ入賞1球で1パルス出力
	8	始動口2	電チュー入賞1球で1パルス出力
	9	大当り1	全ての大当り、小当り(小当りOP開始時)で出力 ※C時短およびスキップ機能による小当りを除く
	10	大当り中/時短中/有利状態中	全ての大当り、小当り(小当りOP開始時)+右打ち中に出力 ※スキップ機能による小当りを除く
	11	未使用	
	12	時短中・有利状態中	右打ち中に出力 ※大当り中除く
	13	大当り3	ラッキートリガー状態中に出力
コネクター2	14	遊技機エラー	主制御及び枠制御で遊技機エラー時にON出力
	15	未使用	
	16	役物入賞個数	役物(大入賞口)入賞1球で1パルス出力
	17	V通過	V通過で1パルス出力
	18	大当り2	全ての大当り、小当り(小当りOP開始時) ※C時短、スキップ機能による小当りは除く
	19	パルス出力1	左打ち中の特電作動口(スキップ機能)入賞1球で1パルス出力
	20	パルス出力2	
	21	未使用	
	22	未使用	

※1 ラッキートリガーを表現する際に接続します。
対応機種及び対応バージョンがあり、オプションハーネス、設定変更が必要となります。

※出力信号の詳細内容等はメーカー遊技台にお問い合わせください