



左右ボタン

項目を選択する為のカーソルを、左右に移動させる場合に押します。また、各種情報画面内では内容を確認・選択する際に使用します。



カーソル

決定ボタン

カーソルで選択した項目を決定する場合に押します。項目を決定後は選択した画面に移動します。



この場合は
日前詳細画面へ移動

メニューボタン

メニューを開きます。メニュー表示中はポチ太郎のボタンが点滅します。また、各種情報画面を表示中にメニューボタンを押すと、1つ前の画面に戻ることが出来ます。

呼出ボタン

遊技台のトラブルや玉箱が必要な場合などで、スタッフを呼ぶ際に押します。呼出中はポチ太郎のボタンが点滅します。もう一度押すと呼出が解除されます。