



Sボタン

個人データを表示します。
ボタンを押すたびに、通常画面と個人データ画面が切替ります。

個人データの消去方法：
個人データ画面表示中に、Sボタンを長押しでデータ消去できます。



ボタン 操作説明



呼出ボタン

スタッフを
呼ぶ際に
呼出ボタンを
押して下さい。



履歴ボタン

過去 30 回前までの履歴データ
(特賞の状態) を表示します。



データボタン

過去最高と本目を含む 30 日前
までの詳細データを表示します。

