




# Sボタン

個人データを表示します。  
ボタンを押すたびに、通常画面と個人データ画面が切替ります。

個人データの消去方法：  
個人データ画面表示中に、Sボタンを長押しでデータ消去できます。



# ボタン 操作説明



# 呼出ボタン

スタッフを呼ぶ際に  
呼出ボタンを  
押して下さい。



# 履歴ボタン

過去 30 回前までの履歴データ  
(特賞の状態) を表示します。



# データボタン

過去最高と本目を含む 30 日前  
までの詳細データを表示します。

