


メーカー名	平和		
機種名	Lパチスロガールズ&パンツァー 最終章		
遊技タイプ	A T		
出力情報	あり	なし	ワンショット ・ 連続 ・ その他

### 接続方法



### ランプ表示内容

接続方法	デー太郎表示内容
HC-BOX → デー太郎ランプ	BB表示 → 疑似ボーナス回数 RB表示 → CZ回数

### 台情報出力

番号	情報名	出力内容
①	メダル投入	遊技メダルの投入信号
②	メダル払出	遊技メダルの払出信号
③	RB	ガルパンチャンス、ガルパンレース、あんこう無双チャレンジ、ポコミュージアム回数
④	BB	初当たり疑似ボーナス、AT中疑似ボーナス回数
⑤	AT	未使用
⑥	コモン	
⑦	セキュリティ	設定変更中、設定確認中、不正検知1~3またはコンプリートのいずれかを検出中に出力
⑧	ドアオープン	ドア開放から閉鎖後、約5秒間経過まで出力

※外部出力の詳細は遊技機メーカーにお問い合わせ下さい。