

デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2008年7月2日 28

メーカー名	ビスティー	
機種名	CRAモーニング娘。	
入力変換ハーネスセット	B	DYR-H172
賞球入力変換ハーネス	G	DYR-H187


ハーネス結線図

デー太郎ランプに接続

スタート（橙・緑）		図柄確定回数	
大当り（赤・青）		大当り 1	
確変（茶・黒）		使用しません	
賞球（橙・黒）		賞球	

遊技台からの情報

外部端子板



出力情報

始動口左	始動口左出力	
始動口中	始動口中出力	
始動口右	始動口右出力	
図柄確定回数	スタート出力	→スタートに接続
大当り1	大当り出力	→大当りに接続
大当り2	特別図柄大当り中に出力	
V	大入賞口出力	
役物回数	上入賞口出力	