



メーカー名	大一商会	
機種名	CRおそ松さん～はじまりはじまり～	BT-N
ワンタッチ台接続ハーネス	<b>A</b>	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	<b>B</b>	DYR-H182

ハーネス結線図



外部端子板



出力情報

コネクタ	色	名称	情報内容	時短	大当	
PT1	(白)	賞球	賞球10個払い出し毎に出力			
PT2	(緑)	扉・枠開放	扉（ドア）・本体枠（内枠）開放中に出力			
PT3	(灰)	図柄確定	特別図柄停止時に出力			→スタートに接続
PT4	(黄)	中通過口	中通過口通過時に出力			
PT5	(黒)	大当り1	全大当り中に出力		○	
PT6	(桃)	大当り2	全大当り中に出力		○	→大当りに接続
PT7	(青)	大当り3	全大当り中に出力		○	
PT8	(赤)	出力情報1	全ての大当り、開放延長状態中、確変中、時短中	○	○	→確変に接続
PT9	(橙)	メイン賞球	全ての入賞口入賞時、賞球10個毎に出力			→賞球に接続
PT10	(水)	セキュリティ	セキュリティ信号			