

デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2008年12月22日 20

メーカー名	銀座	
機種名	CR. 桃太郎電鉄	
入力変換ハーネスセット	AK	DYR-H426
賞球入力変換ハーネス	—	—

ハーネス結線図

デー太郎ランプに接続

遊技台からの情報

ピンNo.	配線色	ピンNo.	配線色
21		22	
19		20	
17	橙	18	黒
15		16	
13	橙	14	緑
11		12	
9		10	
7		8	
5		6	
3	茶	4	黒
1	赤	2	青

入力変換追加ハーネスDを使用する場合(別売)

大当り (赤・青)

1
2
1
2

配線色	ピンNo.
灰	1
灰	2

ピンNo. 7に接続
ピンNo. 8に接続

配線色	ピンNo.
白	1
白	2

ピンNo. 11に接続
ピンNo. 12に接続

外部端子板

遊技台

賞球 スタート 大当り

大当り・確変・時短

出力情報

①(茶)	盤用外部情報1	全体的大当り出力 (小当りも含む)	確変	大当り				→大当りに接続
				16R	5R	2R	小当	
②(赤)	盤用外部情報2	大当り・時短・確変中に出力	○	○	○	○		→確変に接続
③(橙)	盤用外部情報3	時短中に出力						
④(黄)	盤用外部情報4	大当り出力 (2Rのみ)				○		→大当りに接続 追加ハーネスD
⑤(緑)	盤用外部情報5	電源投入時確変の場合大当りまで出力						
⑥(青)	盤用外部情報6	5R・16R大当り出力		○	○			→大当りに接続 追加ハーネスD
⑦(紫)	盤用外部情報7	スタート出力						→スタートに接続
⑧(灰)	盤用外部情報8	上下始動口出力						
⑨(白)	賞球情報	賞球出力						→賞球線に接続
⑩(黒)	扉・枠開放	ガラス枠または枠扉開放時に出力						
⑪(桃)	セキュリティ	RAMクリア後 磁気センサー異常時に出力						

※小当りのみを大当りにカウントしたくない場合は④・⑥に「入力変換追加ハーネスD」(別売)を接続して使用して下さい。
2Rをカウントしたくない場合は④(黄)に接続しないでください。