



メーカー名	京楽	
機種名	P冬のソナタFOREVER	MA1
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図



出力情報

出力名	色	出力内容	確変	大当	高確率	
情報1	白	賞球				
情報2	緑	扉開放				
情報3	灰	スタート				→スタートに接続
情報4	黄	全始動口入賞				
情報5	黒	大当り		○		→大当りに接続
情報6	桃	大当り 確変 時短 遊タイム	○	○	○	→確変に接続
情報7	青	中始動口(ヘソ)入賞				
情報8	赤	異常信号 ※極性あり				
情報9	橙	賞球予定数				→賞球線に接続
情報10	水色	アウト				
情報11	茶	右始動口入賞実数				
情報12	紫	異常信号				
情報13	薄緑	確変			○	→高確率に接続 ※1
情報14	濃桃	大当り+遊タイム突入		○		(汎用入力1~4)

※1 低確率中スタート回数を表現する際に接続します。
対応機種及び対応バージョンがあり、オプションハーネス、設定変更が必要となります。