

デー太郎(パチンコ)取付配線資料

2012年10月3日 66

メーカー名	西陣(ソフィア)		
機種名	CR 春一番		MA～GO楽～ GLA
入力変換ハーネスセット	A	DYR-H171	
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182	

ハーネス結線図

遊技台からの情報

デー太郎ランプに接続

(青) ハーネス → スタート(橙・緑)

(赤) ハーネス → 大当たり(赤・青)

(白) ハーネス → 確変(茶・黒)

(紫) ハーネス → 賞球(橙・黒)

外部端子板

遊技台

賞球

確変
大当たり
スタート

出力情報

情報名	端子	出力内容	確変	大当		
賞球	橙	10個払い出し毎に出力				
扉・枠開放・セキュリティ	黒	RAM初期化後、前枠又は遊技機枠開放中、不正中に出力				
メイン賞球	紫	10個払い出し予定毎に出力				
始動口	緑	始動口入賞毎に出力				
図柄確定回数	青	特別図柄回転停止毎に出力				
大当たり1	赤	大当たり中に出力		○		
大当たり2	白	大当たり中・確変中・時短中に出力	○	○		
大当たり3	黄	大当たり中に出力		○		

→賞球線に接続

→スタートに接続

→大当たりに接続

→確変に接続