

| | | |
|-------------|------------|----------|
| メーカー名 | サミー | |
| 機種名 | CR北斗の拳7 転生 | FC |
| 入力変換ハーネスセット | A | DYR-H171 |
| 賞球入力変換ハーネス | B | DYR-H182 |

ハーネス結線図

遊技台からの情報

デー太郎ランプに接続

外部端子板

遊技台

出力情報

| 番号 | 端子 | 色 | 情報名 | 出力内容 | 電サポ | 大当 | 16R | | |
|----|------|---|----------|------------------------------------|-----|----|-----|--|----------|
| ① | CN1 | 白 | 賞球 | 賞球が10個払出される度に出力 | | | | | |
| ② | CN2 | 緑 | 扉・枠開放 | 「ガラス枠」「ブラ枠」が開放している間出力 | | | | | |
| ③ | CN3 | 灰 | 図柄確定 | 特別図柄1又は特別図柄2の変動停止1回につき出力 | | | | | →スタートに接続 |
| ④ | CN4 | 黄 | 始動口 | 始動口1入賞及び始動口2入賞毎(普通電動役物(電サポ)作動後)に出力 | | | | | |
| ⑤ | CN5 | 黒 | 当り1 | 「全ての当り」の間出力 | | ○ | ○ | | →大当りに接続 |
| ⑥ | CN6 | 桃 | 当り2 | 「全ての当り」の間又は「電サポ中」の間出力 | ○ | ○ | ○ | | →確変に接続 |
| ⑦ | CN7 | 青 | 当り3 | 「16R当り」の間信号出力 | | | ○ | | |
| ⑧ | CN8 | 赤 | 当り4 | 「16R当り」の間信号出力 | | | ○ | | |
| ⑨ | CN9 | 橙 | 当り5 | 「全ての当り」の間信号出力 | | ○ | ○ | | |
| ⑩ | CN10 | 水 | アウト球カウント | 遊技球がアウトカウントスイッチを10個通過する度に信号出力 | | | | | |
| ⑪ | CN11 | 茶 | メイン賞球 | 入賞時に賞球予定数を計算し、賞球予定数10個毎に信号出力 | | | | | →賞球線に接続 |
| ⑫ | CN12 | 紫 | セキュリティ | RWMクリア・磁気・断線・電源・電波・通信・衝撃etc等異常出力 | | | | | |