

デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2009年11月4日 53

メーカー名	サミー	
機種名	ぱちんこCR蒼天の拳(小当り無)	HV
ワンタッチ台接続ハーネス	AN	DSH-H017
賞球入力変換ハーネス	—	—

ハーネス結線図

遊技台からの情報

デー太郎ランプに接続

ピン№	配線色	ピン№	配線色
1		2	
3	茶	4	黒
5		6	
7	黄	8	黄
9		10	
11	赤	12	青
13	橙	14	緑
15		16	
17	橙	18	黒
19		20	
21		22	

賞球（橙・黒）

大当り（赤・青）

確変（茶・黒）

スタート（橙・緑）

外部端子板

遊技台

出力情報

番号	名称	出力内容	変動短縮	大当り			
				15R	2R	小当	
①(茶)	当り1	全ての大当り出力		○	○		
②(赤)	当り2	大当り・変動時間短縮機能作動中に出力	○	○	○		→確変に接続
③(橙)	当り3	特別図柄変動時間短縮機能作動中に出力	○				
④(黄)	当り4	2R大当り出力			○		→大当りに接続
⑤(緑)	当り5	電源投入時確変の場合大当りまで出力					
⑥(青)	当り6	15R大当り出力		○			→スタートに接続
⑦(紫)	特別図柄確定回数	スタート出力					
⑧(灰)	始動口	始動口					
⑨(白)	賞球	賞球					→賞球線に接続
⑩(黒)	扉・枠開放	ガラス枠・枠扉開放時に出力					
⑪(桃)	セキュリティー	セキュリティー					

※小当りを大当りにカウントする場合はワンタッチ台接続ハーネスAKを使用して下さい。