

デー太郎 (パチンコ) 取付配線資料 2010年2月2日 54

メーカー名	サミー		
機種名	ぱちんこCRサクラ大戦2	小当り無	MV FV HV
ワンタッチ台接続ハーネス	AN		DSH-H017
賞球入力変換ハーネス	—		—

ハーネス結線図

遊技台からの情報

ピン№	配線色	ピン№	配線色
1		2	
3	茶	4	黒
5		6	
7	黄	8	黄
9		10	
11	赤	12	青
13	橙	14	緑
15		16	
17	橙	18	黒
19		20	
21		22	

デー太郎ランプに接続

外部端子板

遊技台

出力情報

番号	名称	出力内容	変動短縮	大当り				
				16R	15R	2R	小当	
①(茶)	当り1	全ての大当り・小当り出力		○	○	○	○	
②(赤)	当り2	大当り・小当り・変動時間短縮機能作動中に出力	○	○	○	○	○	→ 確変に接続
③(橙)	当り3	特別図柄変動時間短縮機能作動中に出力	○					
④(黄)	当り4	2R大当り出力				○		→ 大当りに接続
⑤(緑)	当り5	電源投入時確変の場合大当りまで出力						
⑥(青)	当り6	16R・15R大当り出力		○	○			→ スタートに接続
⑦(紫)	特別図柄確定回数	特別図柄1・2の変動毎に出力						
⑧(灰)	始動口	上下始動口入賞毎に出力						
⑨(白)	賞球	賞球						→ 賞球線に接続
⑩(黒)	扉・枠開放	ガラス扉・枠扉開放時に出力						
⑪(桃)	セキュリティー	セキュリティー						

※出玉有の大当り(3R・6R・9R・12R・16R)はすべて16Rの信号で出力します。

※小当りを大当りにカウントする場合はワンタッチ台接続ハーネスAKを使用して下さい。