

デー太郎(パチンコ) 取付配線資料

2011年04月06日 48-1

メーカー名	サンセイ R & D	
機種名	CR孔雀王 XX・MA/CRA孔雀王 CA (小当有)	
入力変換ハーネスセット	AP	DYR-H476
賞球入力変換ハーネス	—	—

ハーネス結線図

遊技台からの情報

配線色	ピンNo	配線色	ピンNo
青	2	赤	1
黒	4	茶	3
	6		5
	8		7
	10		9
緑	12	橙	11
	14		13
	16		15
黒	18	橙	17
	20		19
	22		21

デー太郎ランプに接続

入力変換追加ハーネスEを使用する場合

ピンNo. 5に接続	1	配線色	1	1	
ピンNo. 6に接続	2	灰	2	2	大当り (赤・青)

外部端子板

遊技台

出力情報

番号	名称	出力内容	時短	大当り			
				出玉有	出玉無	小当	
1・2(茶)	大当り1	すべての大当りと小当り中に出力		○	○	○	→大当りに接続 →確変に接続 ※1
3・4(赤)	大当り2	すべての大当りと時短中に出力	○	○	○		
5・6(橙)	大当り3	大当り中のみに出力(小当り出力なし)		○	○		
7・8(黄)	大当り4	大当り開放時間(長)の大当り中に出力		○			
9・10(緑)	始動口	始動口入賞ごとに出力					→スタートに接続
11・12(青)	特別図柄 確定回数	図柄確定ごとに出力					
13・14(紫)	セキュリティ1	異常発生に出力					→賞球線に接続
15・16(灰)	セキュリティ2	異常発生に出力					
17・18(白)	賞球	賞球10球払い出しごとに出力					
19・20(黒)	扉開放	ガラス枠開放中に出力					
21・22(桃)	枠開放	内枠開放中に出力					

※1 小当りを大当りにカウントしたくない場合は大当り3に「入力変換追加ハーネスE」(別売)を接続して使用して下さい。

※ その他の出力内容を使用する場合は「入力変換追加ハーネスE」(別売)を接続して使用して下さい。