

# デー太郎 (パチンコ) 取付配線資料

2011年9月2日 51-2

メーカー名	サンセイ R&D		
機種名	CR ああっ女神さまっ	FF・SS・RR	
入力変換ハーネスセット	AP	DYR-H476	
賞球入力変換ハーネス	—	—	

## ハーネス結線図

遊技台からの情報

配線色	ピンNo	配線色	ピンNo
青	2	赤	1
黒	4	茶	3
	6		5
	8		7
	10		9
緑	12	橙	11
	14		13
	16		15
黒	18	橙	17
	20		19
	22		21

デー太郎ランプに接続

入力変換追加ハーネスEを使用する場合

「出力情報」を参照

賞球 (橙・黒)

スタート (橙・緑)

確変 (茶・黒)

大当り (赤・青)

## 外部端子板

遊技台

2 ○ ○ 1 ← 大当り

4 ○ ○ 3 ← 確変

6 ○ ○ 5

8 ○ ○ 7

10 ○ ○ 9

12 ○ ○ 11 ← スタート

14 ○ ○ 13

16 ○ ○ 15

18 ○ ○ 17 ← 賞球

20 ○ ○ 19

22 ○ ○ 21

## 出力情報

番号	名称	出力内容	時短	大当り			
				出玉有			
1・2(茶)	大当り1	大当り中に出力		○			→大当りに接続
3・4(赤)	大当り2	大当り中と時短中に出力	○	○			→確変に接続
5・6(橙)	大当り3	大当り中に出力		○			
7・8(黄)	メイン賞球	賞球10球払い出し予定数ごとに出力					
9・10(緑)	始動口	始動口入賞ごとに出力					
11・12(青)	特別図柄確定回数	図柄確定ごとに出力					→スタートに接続
13・14(紫)	セキュリティ1	不正電波・大入賞口過剰入賞異常・大入賞口異常入賞・普通電動役物異常出力					
15・16(灰)	セキュリティ2	磁気検出異常出力					
17・18(白)	賞球	賞球10球払い出しごとに出力					→賞球線に接続
19・20(黒)	扉開放	ガラス枠開放中に出力					
21・22(桃)	枠開放	内枠開放中に出力					

※ その他の出力内容を使用する場合は「入力変換追加ハーネスE」(別売)を接続して使用して下さい。