

# ボタン 操作説明



液晶画面は  
タッチセンサー式では  
ありませんので  
ご注意ください！



## A 呼出ボタン

スタッフを呼ぶ際に  
タッチして下さい。

## B 情報ボタン

店舗によって異なります。

## C メニュー画面内説明

メニューボタンをタッチすると、メニュー画面が開きます。  
液晶画面で各項目アイコンを選択する事により、  
各種画面へ移動できます。

選択中カーソル

項目アイコン



メニュー画面

- ① でカーソルを移動させて、  
目的のアイコンに合わせます
- ② をタッチします
- ③ 目的の情報画面が表示されます
- ④ 画面を閉じる場合には をタッチします

右矢印の端をタッチすると  
右に進みます

矢印の端を長押しすると  
連続して進みます



もしくは、

