



ボタン操作説明



Push

呼出ボタン

スタッフを呼ぶ際に
呼出ボタンを押して下さい。

Push

メニュー ボタン

各種情報画面を確認したい
場合に押して下さい。

メニュー画面内説明

メニュー ボタンを押すと、メニュー画面が開きます。
液晶画面で各項目アイコンを選択する事により、
各種画面へ移動できます。



メニュー画面

① で を
移動させて、目的の項目アイコンを
選択します

② を押します

③ 目的の情報画面が表示されます

※各ボタンは、情報画面によって動作内容が変わります。
動作内容は画面下に説明が出ていますので参考にしてください。