


デー太郎（パチスロ） 取付配線資料 2013年12月02日▲03

メーカー名	メーシー		
機種名	魔法少女まどか☆マギカ		
遊技タイプ	ARTタイプ		
出力情報	あり	なし	ワンショット ・ 連続 ・ その他

接続方法



台情報出力

端子番号	情報名	出力内容
①	メダル投入	メダル投入時出力(再遊技を含む最大3回)
②	メダル払出	メダル払出時出力(再遊技を含む最大14回)
③	外部出力1	フリンーナスで開始(赤7・赤7・BAR) 押し順ミスで終了
④	外部出力2	ビックホーナス(エピソードホーナス含む)で開始(白7・白7・白7)(赤7・赤7・赤7) 押し順ミスで終了
⑤	外部出力3	出力しません
⑥	リレーコモン	
⑦	外部出力4	出力しません
⑧	外部出力5	セキュリティ信号

※外部出力5について詳細はメーカーにお問い合わせください。