

| | | | |
|-------|----------------|----|-------------------|
| メーカー名 | エンターライズ | | |
| 機種名 | モンスターハンター:ワールド | | |
| 遊技タイプ | AT | | |
| 出力情報 | あり | なし | ワンショット ・ 連続 ・ その他 |

接続方法

遊技台からの情報

デー太郎ランプに接続

デー太郎ランプ

ランプ表示内容

| 接続方法 | デー太郎表示内容 |
|---------------|--|
| 集中端子板→デー太郎ランプ | BB表示→MHW、FORMATION RUSH回数 RB表示→アイルーボーナス回数 |

台情報出力

| 端子番号 | 情報名 | 出力内容 |
|------|--------|---------------------------|
| ① | メダル投入 | メダル投入時出力 |
| ② | メダル払出 | メダル払出時出力 |
| ③ | 外部出力1 | アイルーボーナス |
| ④ | 外部出力2 | MHW(赤7、青7)、FORMATION RUSH |
| ⑤ | 外部出力3 | 未使用 |
| ⑥ | リレーコモン | |
| ⑦ | 外部出力4 | セキュリティー信号 |
| ⑧ | 外部出力5 | ドアオープン信号 |

※外部出力についての詳細は遊技機メーカーへお問い合わせください。