

| | | | |
|-------|-------|----|-------------------|
| メーカー名 | オリンピア | | |
| 機種名 | 島漢 | | |
| 遊技タイプ | A T | | |
| 出力情報 | あり | なし | ワンショット ・ 連続 ・ その他 |

接続方法

遊技台からの情報

デー太郎ランプに接続

デー太郎ランプ

ランプ表示内容

| 接続方法 | デー太郎表示内容 |
|---------------|-------------------------------------|
| 集中端子板→デー太郎ランプ | BB表示→BIG CHANCE回数 RB表示→島CHANCE回数 |

台情報出力

| 端子番号 | 情報名 | 出力内容 |
|------|--------|---------------------|
| ① | メダル投入 | メダル投入信号 |
| ② | メダル払出 | メダル払出信号 |
| ③ | 外部出力1 | 島CHANCE回数 |
| ④ | 外部出力2 | B I G C H A N C E回数 |
| ⑤ | 外部出力3 | 未使用 |
| ⑥ | リレーコモン | |
| ⑦ | 外部出力4 | セキュリティ信号 |
| ⑧ | 外部出力5 | ドアオープン信号 |

※外部出力4,5についての詳細は遊技器メーカーへお問い合わせください。