


メーカー名	オリンピックエステート		
機種名	Lバンドリ!		
遊技タイプ	AT		
出力情報	あり	なし	ワンショット ・ 連続 ・ その他

### 接続方法



### ランプ表示内容

接続方法	デー太郎表示内容
HC-BOX → デー太郎ランプ	BB表示 → ST突入回数 RB表示 → AT初当り回数

### 台情報出力

番号	情報名	出力内容
①	メダル投入	遊技メダルの投入信号
②	メダル払出	遊技メダルの払出信号
③	RB	エピソードボーナス、スタービートボーナス、通常時のメドレーステップアップからの赤7揃い又は赤7外れ後に信号がONとなり、疑似ボーナス中はON状態を維持します。疑似ボーナス終了時に信号がOFFとなります。
④	BB	(大)ガールズバンドパーティ開始時に信号がONとなり、疑似ボーナス中はON状態を維持します。 (大)ガールズバンドパーティ及び疑似ボーナス終了時に信号がOFFとなります。
⑤	AT	未使用
⑥	コモン	
⑦	セキュリティ	設定変更中、設定確認中、不正検知1～3またはコンプリートのいずれかを検出中に出力
⑧	ドアオープン	ドア開放から閉鎖後、約5秒間経過まで出力

※外部出力の詳細は遊技機メーカーにお問い合わせ下さい。