


# デー太郎（パチスロ） 取付配線資料 2014年12月01日 04

メーカー名	K P E		
機種名	Dororonえん魔くんメ〜ラめら		
遊技タイプ	ARTタイプ		
出力情報	あり	なし	ワンショット ・ 連続 ・ その他

## 接続方法



## ランプ表示内容

接続方法	デー太郎表示内容
集中端子板→デー太郎ランプ	BB表示→疑似ボーナス回数 RB表示→疑似ボーナス、ART回数

## 台情報出力

端子番号	情報名	出力内容
①	メダル投入	投入された遊技メダル枚数に応じた回数(最大3回)
②	メダル払出	入賞枚数に応じた回数
③	外部出力1	ハルマゲどんタイム、ドロロンボーナス開始から終了まで出力 ハルマゲどんタイムが継続した時は再度出力 ※1
④	外部出力2	ハートふるボーナス開始から終了まで出力 ※1
⑤	外部出力3	未使用
⑥	リレーコモン	
⑦	外部出力4	セキュリティ信号
⑧	外部出力5	ドアオープン信号

※外部出力4、5についての詳細は遊技器メーカーへお問い合わせください。  
※1: 押し順ナビ通り以外の場合、遊技中に再度出力する場合があります