

メーカー名	EXCITE		
機種名	信長の野望 創造		
遊技タイプ	ARTタイプ		
出力情報	あり	なし	ワンショット ・ 連続 ・ その他

接続方法

遊技台からの情報

デー太郎ランプに接続

デー太郎ランプ

ランプ表示内容

接続方法	デー太郎表示内容
集中端子盤→デー太郎ランプ	BB表示→ART回数 RB表示→CZ回数

台情報出力

端子番号	情報名	出力内容
①	メダル投入	投入された遊技メダル1枚につき1パルス(最大3回)
②	メダル払出	入賞による遊技メダル払出枚数又は再遊技時の払出枚数1枚につき1パルス(最大15回)
③	外部出力1	真野望チャンス又は霸王ボーナス開始から終了まで出力(真野望チャンスは2秒間)
④	外部出力2	真野望チャンス又はエンディング開始から創造の刻終了まで出力
⑤	外部出力3	出力なし
⑥	リレーコモン	
⑦	外部出力4	セキュリティ信号
⑧	外部出力5	ドアオープン信号

※外部出力1, 2, 4, 5についての詳細は遊技器メーカーへお問い合わせください。