


メーカー名	パイオニア		
機種名	ニューシオサイ30		
遊技タイプ	Aタイプ		
出力情報	あり	なし	ワンショット ・ 連続 ・ その他

接続方法



台情報出力

端子番号	情報名	出力内容
①	メダル投入	メダル投入時出力
②	メダル払出	メダル払出時出力
③	外部出力1	第2種特別役物に係る役物連続動作装置時信号出力
④	外部出力2	第1種特別役物に係る役物連続動作装置時信号出力
⑤	外部出力3	出力無し
⑥	リレーコモン	
⑦	外部出力4	セキュリティー情報出力（設定変更・投入エラー・払出エラー情報）
⑧	外部出力5	ドアオープン時信号出力

※外部出力1、2、4、5についての詳細は遊技器メーカーへお問い合わせください。