

デー太郎（パチスロ） 取付配線資料 2014年04月26日 01

メーカー名	サミー		
機種名	ロストア일랜드		
遊技タイプ	ATタイプ		
出力情報	あり	なし	ワンショット ・ 連続 ・ その他

接続方法

遊技台からの情報

デー太郎ランプに接続

ランプ表示内容

接続方法	デー太郎表示内容
集中端子板→デー太郎ランプ	BB表示→ATの継続回数 RB表示→AT初当り

台情報出力

端子番号	情報名	出力内容
①	メダル投入	メダル投入信号
②	メダル払出	メダル払出信号
③	外部出力1	AT(初当) AT突入後、7枚役2回揃い時からリプレイ2回連続揃い又は7枚役2回連続外しまで
④	外部出力2	AT(継続) 外部出力1の開始1.5s後又はリプレイ2回連続揃い1s後からリプレイ2回連続揃い又は7枚役2回連続外しまで
⑤	外部出力3	AT(AT中) AT突入後、7枚役2回揃い時から7枚役2回連続外しまで
⑥	リレーコモン	
⑦	外部出力4	セキュリティ信号
⑧	外部出力5	ドアオープン信号

※AT中に押し順ミスをするると通常遊技と異なる信号出力になります
 ※外部出力4、5についての詳細は遊技器メーカーへお問い合わせください。