


デー太郎（パチスロ） 取付配線資料 2014年12月22日 03

メーカー名	ロデオ		
機種名	サラリーマン金太郎 出世回胴編		
遊技タイプ	ATタイプ		
出力情報	あり	なし	ワンショット ・ 連続 ・ その他

接続方法



ランプ表示内容

接続方法	デー太郎表示内容
集中端子板→デー太郎ランプ	BB表示→BB回数 RB表示→金太郎CHANCE初当回数

台情報出力

端子番号	情報名	出力内容
①	メダル投入	メダル投入信号
②	メダル払出	メダル払出信号
③	外部出力1	金太郎CHANCE初当り回数 金太郎CHANCE開始後、押し順ベル又はリプレイ連続2回正解からベル2回連続外すまで
④	外部出力2	BIG BONUS回数 BIG BONUS開始後、押し順ベルを2回連続正解から終了後1G目全停止するまで
⑤	外部出力3	BIG BONUS回数 外部出力2と同じ条件
⑥	リレーコモン	
⑦	外部出力4	セキュリティ信号
⑧	外部出力5	ドアオープン信号

※外部出力4,5についての詳細は遊技器メーカーへお問い合わせください。