

デー太郎（パチスロ） 取付配線資料 2015年09月08日 05

メーカー名	サミー		
機種名	北斗の拳 ～強敵～		
遊技タイプ	ATタイプ		
出力情報	あり	なし	ワンショット ・ 連続 ・ その他

接続方法

遊技台からの情報

デー太郎ランプに接続

ランプ表示内容

接続方法	デー太郎表示内容
集中端子板→デー太郎ランプ	BB表示→ATの継続回数(押し順7枚ベル20回取得後ON 35回毎に2秒OFF再びON) RB表示→ATの初当り回数(押し順7枚ベル20回取得後3秒間ON)

台情報出力

端子番号	情報名	出力内容
①	メダル投入	メダル投入信号
②	メダル払出	メダル払出信号
③	外部出力1	ATの初当り回数 押し順7枚ベルを20回取得後3秒間ON
④	外部出力2	継続回数(押し順ベル35回取得ごと) 押し順7枚ベルを20回取得後ON 以降は35回取得毎に2秒OFF再びON 3回ミスで終了
⑤	外部出力3	AT中 押し順7枚ベルを20回取得した時から終了まで
⑥	リレーコモン	
⑦	外部出力4	セキュリティ信号
⑧	外部出力5	ドアオープン信号

※押し順7枚ベルを蓄積3回ミスすると通常画面に戻ります
 ※外部出力1, 2, 3についての詳細は遊技器メーカーへお問い合わせください。
 ※外部出力4, 5についての詳細は遊技器メーカーへお問い合わせください。
 ※BBオンタイマーを1秒に設定してください。