


デー太郎（パチスロ） 取付配線資料 2015年10月15日 07

メーカー名	サミー		
機種名	機甲戦記ドラクナー		
遊技タイプ	ATタイプ		
出力情報	あり	なし	ワンショット ・ 連続 ・ その他

接続方法



台情報出力

端子番号	情報名	出力内容
①	メダル投入	メダル投入信号
②	メダル払出	メダル払出信号
③	外部出力1	AT初当たり回数 初当たり後、押し順8枚役連続15回でON
④	外部出力2	AT初当たりとAT継続回数 初回は③⑤の1.5秒後ON 2回目押し順8枚役連続15回でON、3回目以降は連続30回でON
⑤	外部出力3	BONUS中 ③と同じタイミングでON AT終了でOFF
⑥	リレーコモン	
⑦	外部出力4	セキュリティ信号
⑧	外部出力5	ドアオープン信号

※押し順8枚役を1回ミスすると信号はOFFします
 ※外部出力1, 2, 3についての詳細は遊技器メーカーへお問い合わせください。
 ※外部出力4, 5についての詳細は遊技器メーカーへお問い合わせください。