


デー太郎（パチスロ） 取付配線資料 2015年11月09日 08

メーカー名	サミー		
機種名	鬼武者3 時空天翔		
遊技タイプ	ATタイプ		
出力情報	あり	なし	ワンショット ・ 連続 ・ その他

接続方法



台情報出力

端子番号	情報名	出力内容
①	メダル投入	メダル投入信号
②	メダル払出	メダル払出信号
③	外部出力1	AT初当たり回数 AT初当たり後、押し順ベル連続12回でON(3秒間)
④	外部出力2	押し順役30回正解した回数の合計 初回は③の4.5秒後ON 継続時は押し順ベル連続30回でON/OFF AT終了でOFF
⑤	外部出力3	AT中 AT開始後、押し順ベル連続12回でON AT終了でOFF
⑥	リレーコモン	
⑦	外部出力4	セキュリティ信号
⑧	外部出力5	ドアオープン信号

※押し順ベルを2回ミスすると信号はOFFします
 ※外部出力1,2,3についての詳細は遊技器メーカーへお問い合わせください。
 ※外部出力4,5についての詳細は遊技器メーカーへお問い合わせください。