

デー太郎（パチスロ） 取付配線資料 2014年05月27日 02

メーカー名	SNKプレイモア		
機種名	餓狼伝説PREMIUM		
遊技タイプ	AT		
出力情報	あり	なし	ワンショット ・ 連続 ・ その他

接続方法

遊技台からの情報

デー太郎ランプに接続

デー太郎ランプ

ランプ表示内容

接続方法	デー太郎表示内容
集中端子板→デー太郎ランプ	BB表示→AT (餓狼RUSH) 開始+継続 RB表示→AT (餓狼RUSH) 開始

台情報出力

端子番号	情報名	出力内容
①	メダル投入	メダル投入時出力
②	メダル払出	メダル払出時出力
③	外部出力1	餓狼RUSH信号 餓狼RUSH開始時出力
④	外部出力2	餓狼RUSH信号 餓狼RUSH開始時と餓狼RUSH継続時出力
⑤	外部出力3	未使用
⑥	リレーコモン	
⑦	外部出力4	設定変更・投入エラー・払出エラー情報
⑧	外部出力5	ドア開放情報

※外部出力4,5についての詳細は遊技機メーカーへお問い合わせ下さい。