

# デー太郎（パチスロ） 取付配線資料 2015年03月04日 03

メーカー名	SNKプレイモア		
機種名	パチスロコブラ		
遊技タイプ	ART		
出力情報	あり	なし	ワンショット ・ 連続 ・ その他

## 接続方法

遊技台からの情報

デー太郎ランプに接続

ランプ表示内容

接続方法	デー太郎表示内容
集中端子板→デー太郎ランプ	BB表示→BB RB PB ※終了まで出力 RB表示→ART ※2ゲーム間出力

## 台情報出力

端子番号	情報名	出力内容
①	メダル投入	メダル投入時出力
②	メダル払出	メダル払出時出力
③	外部出力1	ART信号 ※2ゲーム間出力 (ベル・リフ 1/リフ 2・スィカ) (赤7/青7/メオ/パ-/スィカ・リフ 1/リフ 2・ベル) (ベル・ベル・スィカ)
④	外部出力2	ボーナス信号 BB RB PB ※終了まで出力 (赤7・赤7・赤7) (青7・青7・青7) (リフ 3・青7・パ-) (赤7・赤7・パ-) (パ-・パ-・パ-)
⑤	外部出力3	未使用
⑥	リレーコモン	
⑦	外部出力4	未使用
⑧	外部出力5	ドア開放・エラー情報

※外部出力5についての詳細は遊技機メーカーへお問い合わせ下さい。