



メーカー名	A - g o n	
機種名	Pワイの佐野ラーメン U	
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図



外部端子板



出力情報

番号	色	信号	内容	大当	時短	
①	白	賞球	賞球10個毎に0.1秒ON			
②	緑	扉・枠開放	遊技機の前枠および内枠が開放中にON			
③	灰	全図柄確定回数	特別図柄1および特別図柄2の停止毎に0.1秒ON			→スタートに接続
④	黄	全始動口	始動口1、始動口2および始動口3への入賞毎に0.1秒ON			
⑤	黒	大当り1	大当り中および小当り中ON	○		→大当りに接続
⑥	桃	大当り2	大当り中、小当り中および高ベース中ON	○	○	→確変に接続
⑦	青	役物入賞個数	下センサー飾りへの入賞毎に0.1秒ON			
⑧	赤	アウト	アウト確認スイッチ通過時、10個毎に0.1秒ON			
⑨	橙	入賞	全ての入賞口入賞時、賞球10個毎に0.1秒ON			→賞球線に接続
⑩	水	セキュリティ	電源投入時、不正行為時、コンプリート作動時等に出力			