


メーカー名	D - l i g h t	
機種名	e中森明菜・歌姫伝説～FORFANS～	MHJN
ワンタッチ台接続ハーネス	入力変換ワンタッチハーネス	DSH-H018
アウトセーフ	アウトセーフ入力ハーネス	DYR-H482

ハーネス結線図



HCBOX出力情報

端子番号	出力情報	内容
コネクター1	1	発射数
	2	賞球
	3	扉開放
	4	不正
	5	図柄確定回数
	6	全始動口
	7	始動口1
	8	始動口2
	9	大当り1
	10	大当り中+時短+確変
	11	高確率中
	12	時短中
	13	大当り3
コネクター2	14	遊技機エラー
	15	役物回数
	16	役物入賞回数
	17	特定領域通過
	18	大当り2
	19	パルス出力拡張用1
	20	パルス出力拡張用2
	21	状態出力拡張用1
	22	状態出力拡張用2

→アウト線に接続
→セーフ線に接続

→スタートに接続

→大当りに接続
→確変に接続

※出力信号の詳細内容等はメーカー遊技台にお問い合わせください