


# デー太郎ランプ FLARE

パチスロ



ボーナス間のスタート回数

過去7回のボーナス履歴をグラフで表示  
メモリの先端で、ボーナスの種類を判別できます。



呼出ボタン  
スタッフの呼出

データボタン  
日前データの表示  
履歴ボタン  
過去大当り履歴表示

3日間のBB回数、RB回数、スタート累計等を表示

BB・RB・ART回数



BB・RB・合成確率



切換ボタンを押すことで、  
本日分に特化したデータ  
表示が可能となります。

