


メーカー名	オリンピア		
機種名	L 主役は銭形 5		
遊技タイプ	A T		
出力情報	あり ・ なし	ワンショット ・ 連続 ・ その他	

接続方法



台情報出力

番号	情報名	出力内容
①	メダル投入	遊技メダルの投入信号
②	メダル払出	遊技メダルの払出信号
③	RB	ボーナス初当たり回数 (ボーナス初当たり時に信号がONになり、次ゲームに信号がOFFになる)
④	BB	ボーナス初当たり回数+ボーナス回数 (初当たり時のボーナスの2ゲーム目、もしくは初当たり以外のボーナス開始時に信号がONになり、ボーナス終了の次ゲームに信号がOFFになる)
⑤	AT	未使用
⑥	コモン	
⑦	セキュリティ	設定変更中、設定確認中、不正検知 1～3 またはコンプリートのいずれかを検出中に出力
⑧	ドアオープン	ドア開放から閉鎖後、約 5 秒間経過まで出力

※外部出力の詳細は遊技機メーカーにお問い合わせ下さい。