


メーカー名	ネット		
機種名	花笠		
遊技タイプ	A T		
出力情報	あり ・ なし	ワンショット ・ 連続 ・ その他	

接続方法



台情報出力

番号	情報名	出力内容
①	メダル投入	投入メダル1枚につき1パルス出力
②	メダル払出	払出メダル1枚につき1パルス出力
③	R B	疑似 R B 回数をカウント
④	B B	疑似 B B 回数 (赤 7、青 7) をカウント
⑤	A T	未使用
⑥	コモン	
⑦	セキュリティ	設定変更中、設定確認中、不正検知中、コンプリート機能作動中
⑧	ドアオープン	遊技機のドア開の状態 で O N

※外部出力の詳細は遊技機メーカーにお問い合わせ下さい。