


メーカー名	エキサイト		
機種名	L サラリーマン金太郎		
遊技タイプ	AT		
出力情報	あり ・ なし	ワンショット ・ 連続	その他

### 接続方法



### 台情報出力

番号	情報名	出力内容
①	メダル投入	メダル投入時に出力
②	メダル払出	メダル払出時に出力
③	RB	疑似BNS (REG) のレバーON、疑似BNS (REG) 終了時にOFF
④	BB	疑似BNS (BIG) 時、金太郎チャンス時、金太郎ラッシュ時の3G目レバー時にON 疑似BNS (BIG) 終了時、疑似ボーナス当せん時、金太郎チャンス終了にOFF
⑤	AT	金太郎チャンス時、金太郎ラッシュ時の3G目レバー時にON 金太郎チャンス終了にOFF
⑥	コモン	
⑦	セキュリティ	設定変更中、設定確認中、不正検知中、コンプリート機能作動中
⑧	ドアオープン	ドア開放の間ON、ドア閉鎖後5秒経過でOFF

※外部出力の詳細は遊技機メーカーにお問い合わせ下さい。