


メーカー名	SANKYO		
機種名	Lパチスロ ありふれた職業で世界最強		
遊技タイプ	AT		
出力情報	あり	なし	ワンショット ・ 連続 ・ その他

接続方法



ランプ表示内容

接続方法	デー太郎表示内容
HC-BOX → デー太郎ランプ	BB表示 → AT回数 RB表示 → 初当り回数

台情報出力

番号	情報名	出力内容
①	メダル投入	メダル投入時
②	メダル払出	メダル払出時
③	RB	「BONUS確定画面移行時」にON 「ミュウボーナス終了時/大迷宮RUSH開始時」にOFF
④	BB	「大迷宮RUSH/神大迷宮RUSH/エンディング」突入1ゲーム目にON 「TRIGGER RUSH 終了時/パンドラ ZONE 失敗時/世界最強チャレンジ失敗時/GATLING BURST 終了時」の次ゲームにON 「大迷宮RUSH終了時/神大迷宮RUSH終了時/エンディング終了時/TRIGGER RUSH終了時/世界最強チャレンジ突入時/GATLING BURST 突入時」にOFF
⑤	AT	未使用
⑥	コモン	
⑦	セキュリティ	通信エラー、RWMクリア、設定確認中、設定変更中、コンプリート機能作動
⑧	ドアオープン	ドア開放中

※外部出力の詳細は遊技機メーカーにお問い合わせ下さい。