


メーカー名	スパイキー		
機種名	L ダーリン・イン・ザ・フランキス		
遊技タイプ	A T		
出力情報	あり ・ なし	ワンショット ・ 連続 ・ その他	

接続方法



ランプ表示内容

接続方法	デー太郎表示内容
HC-BOX→デー太郎ランプ	BB表示→連荘中ボーナス回数 RB表示→初当りボーナス回数

台情報出力

番号	情報名	出力内容
①	メダル投入	メダル投入時に出力
②	メダル払出	メダル払出時に出力
③	RB	初当りボーナス(確定画面「×・?・?」直後)
④	BB	連荘中ボーナス(1Gを含む)(RB→ダーリン・イン・ザ・ボーナス昇格を除く)
⑤	AT	未使用
⑥	コモン	
⑦	セキュリティ	設定変更中、設定確認中、エラー表示中、コンプリート機能作動中
⑧	ドアオープン	ドアオープン中に出力

※外部出力の詳細は遊技機メーカーにお問い合わせ下さい。