


メーカー名	スパイキー		
機種名	L 荒野のコトブキ飛行隊		
遊技タイプ	A T		
出力情報	あり ・ なし	ワンショット ・ 連続 ・ その他	

接続方法



ランプ表示内容

接続方法	デー太郎表示内容
HC-BOX→デー太郎ランプ	BB表示→空戦RUSHセット回数 RB表示→CZ回数

台情報出力

番号	情報名	出力内容
①	メダル投入	メダル投入時に出力
②	メダル払出	メダル払出時に出力
③	RB	富嶽襲来ゾーン、月夜の用心棒回数
④	BB	空戦RUSHセット回数
⑤	AT	未使用
⑥	コモン	
⑦	セキュリティ	設定変更中、設定確認中、エラー表示中、コンプリート機能作動中
⑧	ドアオープン	ドアオープン中に出力

※外部出力の詳細は遊技機メーカーにお問い合わせ下さい。