

メーカー名	山佐		
機種名	スマスロニューパルサーＢＴ		
遊技タイプ	Ａ＋ＢＴ		
出力情報	あり ・ なし	ワンショット ・ 連続	その他

接続方法

遊技台からの情報

デー太郎ランプ

1	IN
2	OUT
3	RB
4	BB
5	CT
6	コモン
7	セキュリティ
8	ドアオープン

デー太郎ランプに接続

ランプ表示内容

接続方法	デー太郎表示内容
集中端子盤→デー太郎ランプ	BB表示→BB回数 RB表示→RB回数

台情報出力

番号	情報名	出力内容
①	メダル投入	メダル投入時出力
②	メダル払出	メダル払出時出力
③	外部出力1	ボーナストリガー以外でのレギュラーボーナスにて出力
④	外部出力2	ビッグボーナスにて出力(ボーナストリガー終了時にOFF)
⑤	外部出力3	未使用
⑥	リレーコモン	
⑦	外部出力4	セキュリティ信号出力
⑧	外部出力5	ドアオープン信号出力

※外部出力1、2、3、4、5についての詳細は遊技機メーカーにお問い合わせ下さい。