


デー太郎 OMEGA Ω

ボタン操作説明

USB端子は
液晶パネルの
左側面にあります



スタッフを呼ぶ際には、
左右の『呼出』をタッチしてください

タッチ

タッチ各種データを確

タッチ

各種データを確認したい場合は、
『メニューを開く』をタッチしてください

タッチボタン一例

右の様なボタンが表示されますので、
目的のボタンをタッチしてください



メニューを開く
に戻ります



本日を含む過去データが
確認できます



今までの特賞の流れが
確認できます

※この呼出しランプは、全ての操作をタッチパネルで行います (下部領域以外はタッチパネルではありません。ご注意ください)